



ALL SEASON PROFESSIONAL™

USB LED Curing Lamp

LAMPARA USB LED DE CURADO
USB LED LAMPE DEL DURCISSEMENT

MAINTENANCE: LED bulbs do not require changing. Keep bulbs clean and free of dust as this will reduce the bulbs ability to cure. If you experience uncured product consult the manufacturer. It may not be formulated to cure in an led light.

TIME SELECTION AND USING YOUR LED LAMP

- I. Plug lamp into a powered USB Port and open stand.
- II. You are now ready to use your Mini LED USB Curing Lamp.
- III. Press the center timer button once for 30 seconds and double click for 60 seconds.

SAFETY CAUTIONS: IMPORTANT PLEASE READ CAREFULLY

- Do not use the appliance in the bathroom.
- Do not use the appliance near basins or other vessels containing liquids.
- Do not immerse the appliance in any water or any liquids.
- This appliance should only be used as described
- Always inspect the appliance before use for any signs of damage.
- Do not use if the appliance or lead is damaged or if the appliance has been dropped. In the event of damage discontinue use.
- Do not attempt to repair the appliance if damaged.
- Do not place the appliance on any surface sensitive to heat whilst in operation.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.
- Do not use on young children.
- The appliance is not intended for use by persons including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Ensure the appliance is always placed on a heat protective mat or on a flat, level, heat proof surface.
- Do not leave the appliance unattended when switched on or plugged in.
- After use always switch appliance off before unplugging and allow to cool before storing.
- After use do not coil the lead around the appliance as this may cause damage. Instead coil loosely by the side of the appliance.

WARNING: LED LAMP FOR INDOOR USE ONLY. DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LED LAMP. ALWAYS UNPLUG APPLIANCE WHEN FINISHED USING. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP AWAY FROM WATER.

CÓMO UTILIZAR SU LÁMPARA LED

MANTENIMIENTO: Los focos LED no requieren ser cambiados. Manténgalos limpios y libres de polvo para evitar que su capacidad de curar se vea reducida. Si llegase a ocurrir que un producto quede sin curar, consulte al fabricante. Podría ser que no haya sido formulado para curarse bajo luz LED.

SELECCIÓN DE TIEMPO Y CÓMO UTILIZAR SU LÁMPARA LED

- I. Conecte la lámpara a un puerto USB con alimentación y abra el soporte.
- II. Ahora está listo para utilizar su Mini Lámpara de Curado LED con conexión USB.
- III. Oprima el botón central de temporizador una vez para 30 segundos y dos veces para 60 segundos.

PRECAUCIONES: IMPORTANTE, LEA CON ATENCIÓN.

- No utilice el aparato en el cuarto de baño.
- No utilice el aparato cerca de lavabos u otros recipientes que contengan líquidos.
- No sumerja el aparato en agua ni en líquidos.
- Este aparato solo debe utilizarse como

PRECAUCIONES: IMPORTANTE, LEA CON ATENCIÓN.

- se describe en este folleto. Guárdelo para consulta.
- Siempre inspeccione el aparato antes de usarlo para detectar cualquier signo de daño.
- No lo utilice si el aparato o el cable están dañados o si el aparato se ha caído. En caso de daño, suspenda su uso.
- No intente reparar el aparato si está dañado.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie sensible al calor mientras esté en funcionamiento.
- No deje el aparato desatendido cuando esté encendido o enchufado.

ADVERTENCIA: LA LÁMPARA LED ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO EN INTERIORES. NO MIRE DIRECTAMENTE A LA LUZ LED. SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO CUANDO TERMINE DE UTILIZARLO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. MANTÉNGASE ALEJADO DEL AGUA.

MODE D'EMPLOI DE LA LAMPE DEL

ENTRETIEN: Les ampoules DEL ne doivent pas être remplacées. Garder les ampoules propres; ceci optimisera le séchage. Consulter le fabricant, si vous remarquez qu'un produit ne sèche pas adéquatement. Il peut ne pas être conçu pour un séchage avec ce type de lampe.

SÉLECTION DU TEMPS ET UTILISATION

- I. Brancher la lampe à un port USB.
- II. Vous êtes prêt à utiliser votre mini lampe DEL USB.
- III. Presser le bouton de minuterie une fois pour 30 secondes et deux fois pour 60 secondes.

PRÉCAUTIONS: INSTRUCTIONS IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT

- Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une évier ou d'un récipient contenant un liquide
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou un autre liquide
- L'appareil doit toujours être utilisé conformément aux instructions
- Instructions à conserver pour référence ultérieure
- Toujours contrôler l'appareil pour identifier d'éventuels dommages avant utilisation
- Ne pas utiliser si l'appareil ou le câble sont endommagés ou si l'appareil est tombé. Arrêter l'utilisation en cas de dommage
- Ne pas tenter de réparer l'appareil s'il est endommagé
- Ne pas placer l'appareil sur une surface sensible à la chaleur pendant son utilisation
- L'appareil n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience ou de connaissance, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité
- Les enfants doivent être supervisés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil
- Veiller à ce que l'appareil soit toujours posé sur un tapis de protection contre la chaleur ou sur une surface plane à l'épreuve de la chaleur
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ou branché.
- Ne pas utiliser sur de jeunes enfants
- Après utilisation, toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher et laisser refroidir avant rangement
- Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil pour éviter de l'endommager. L'enrouler sans

MISE EN GARDE : MISE EN GARDE : UTILISER LA LAMPE DEL À L'INTÉRIEUR SEULEMENT. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LA LAMPE. TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL APRÈS UTILISATION. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. ÉVITER QUE L'APPAREIL ENTRE EN CONTACT AVEC L'EAU. CONTACT AVEC L'EAU.